

- 封堵说明：
- 1、户外电缆沟内需做防火封堵，要求每隔30米处需做一道防火封堵墙，封堵做法参见图集集新1203-A31、B101页。
 - 2、将耐火型无机防火堵料和水按一定比例均匀混合。
 - 3、用胶合板等在安装阻燃防火墙处支模板，并在两侧支架下各装两根钢管作为撑水管。
 - 4、将混合好的耐火型无机防火堵料用铲刀紧密填入模内，封堵严实。
 - 5、在防火墙与电缆之间缝隙以及电缆间隙内填塞柔性有机防火堵料。
 - 6、拆除模板后，用耐火型无机防火堵料修补不平整的表面。
 - 7、防火封堵技术参见《电缆防火设计施工工》（GB105中的相关技术资料）。